

MADE IN DENMARK

SPACE LIFT

VELFERDSTEKNOLOGI NÅR DET ER BEST, I SIN ENKLE FORSTAND

Optimal utnyttelse av plassen i boligen.

SpaceLiften forener tanken og ambisjonen for den nye fleksible fremtidsbolig.
Dette gjelder såvel kommunale omsorgsboliger, som private boliger og hjem.

SpaceLift kan monteres i alle standard skap



SpaceLift med hyller og bøylestang for kleshenger

ronda
hjelpemidler

VARENR.	BESKRIVELSE
B2201	SpaceLift, bøyleinnsats komplett Skapbredde 40 cm. - 60 cm.
B2202	SpaceLift, bøyleinnsats komplett Skapsbredde 70 cm. - 120 cm.
B2221	SpaceLift, bøyleinnsats komplett Til skap m. skyvedør 40 cm. - 120 cm Ekskl. spes. Sideflange (B2221A)

VARENR.	OPSJON
B2201A	Actuormotor til SpaceLift For singel styring (1 skap)
B2201C	Actuormotor til SpaceLift med kabel til styremotor (ved 2 skap)
B2201B	Innsats til SpaceLift ekskl. motor Kit til SpaceLift ekskl. motor og betjening
B2226	Hyllekabinet til SpaceLift Til skapmodul 50 & 60 cm
B2221A	Sideflanger spes. til skap m. skyvedør
B2222	Trådløs betjening til SpaceLift. Kit med sender og mottaker. Erstatte kabelbetjening
B2230	Styreboks til SpaceLift
B2231	Trafo til SpaceLift
B2224	Betjening til 1 SpaceLift. 1,5 m. kabel
B2224A	Betjening til 2 SpaceLift Inkl. 1,5 m kabel
B2229	Kabel til stemmestyring 9P125
B2225	El-skinne sett til SpaceLift, hvit. Til ledninger i skap
B2223	Fargetillegg til SpaceLift. Pulverlakkert i hvit
B2227	Skap HTH, hvit til SpaceLift 50 / 60 cm, med lokk og grep til bøylestang. Incl. 3 hyller
B2228	Trådkurv til skap med SpaceLift 50 / 60 cm. 1 stk.



Flytter klærne fra høyt leie til 120 – 130 cm over gulvet,
og 40 cm. fram fra skapet.

TEKNISKE DATA:

Motor	Linak Actuator med innebygget ende stopp bryter
Spænding	12/24 V DC – 5 amp
Strømforsyning	230VAC/24VDC
Betjening	Aktivbetjening, kabel eller trådløs

UTSVINGSARM / BØYLESTAND / TVÆRBOM:

Materiale	2-4 mm stål
Behandling	Pulverlakkert/ El-forsinket
Kapasitet	Max 75 kg.
Hastighet	16 mm/sek.



Hent ned dine klær
SpaceLift kan også koples
opp til stemmestyrings-
system.



Utnytter plassen i skapet 100 %
om det er bøyle /kleshenger
eller klær i hylle så kommer
det ned i nå-høyde.

ronda
hjelpemidler

Randabergveien 308
4070 Randaberg
Telefon: 51 58 87 80 / 81
Mobil: 91 57 20 71 / 91 89 86 21
at@ronda.no

Se også **www.ronda.no** for fys. treningsutstyr
ADL-produkter, ganghjelpemidler m.m.

Produsert av:

Bjørn Nielsen

Rehab & Hospitalsartikler A/S